



INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA COSMO HT

MOBILUS MOTOR Sp. z o.o.
ul. Miętowa 37, 61-680 Poznań
tel.: +48 (61) 825 8111
fax: +48 (61) 825 80 52
e-mail: info@mobilusmotor.com
www.mobilusmotor.com

Tryb pracy

1. TRYB RĘCZNY (MAN)

Aktywacja trybu ręcznego:

- Nacisnąć dowolny przycisk aby włączyć wyświetlacz
- Wcisnąć przycisk „◀◀” - w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się znaczek „MAN”



1234567890
12:30
23-05-2010
MAN

W trybie ręcznym wszystkie funkcje automatyczne są wyłączone. Sterowanie odbywa się wyłącznie przy użyciu przycisków „▲” (góra), „STOP” (stop), „▼” (dół), „▶▶” (wybór kanału).

1. TRYB AUTOMATYCZNY

Aktywacja trybu automatycznego:

- Nacisnąć dowolny przycisk aby włączyć wyświetlacz
- Wcisnąć przycisk „◀◀” - w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się znaczek „AUTO”



1234567890
12:30
23-05-2010
AUTO

W trybie automatycznym rolety będą się otwierać i zamykać o zaprogramowanych godzinach (patrz „Programowanie czasów otwierania i zamykania”). Niezależnie od zaprogramowanych czasów, można sterować roletami ręcznie przy użyciu przycisków „▲”, „STOP”, „▼”, lub „▶▶”

Ustawienia pilota COSMO HT

1. Ustawianie aktualnego czasu

- Nacisnąć dowolny przycisk aby włączyć wyświetlacz

- Wcisnąć i przytrzymać przycisk „STOP” przez 3 sek. - wejście do MENU głównego,



PROGRAM MODE
TIME
DATE
GROUP
AUTO
RND-OFF

- Wybrać „TIME” i zatwierdzić przyciskiem „STOP” - wejście do menu ustawiania czasu („godzina” podświetlona)
- Ustawić aktualną godzinę



12:30
TIME

- Nacisnąć „▶▶” aby podświetlić „minuty” i ustawić aktualne „minuty”
- Nacisnąć „◀◀” aby powrócić do MENU głównego (przytrzymanie „◀◀” powyżej 1 sek. powoduje powrót do ekranu głównego)



12:30
TIME

1. Ustawianie aktualnej daty

- Nacisnąć dowolny przycisk aby włączyć wyświetlacz

- Wcisnąć i przytrzymać przycisk „STOP” przez 3 sek. - wejście do MENU głównego,



PROGRAM MODE
TIME
DATE
GROUP
AUTO
RND-OFF

- Wybrać „DATE” i zatwierdzić przyciskiem „STOP” - wejście do menu ustawiania daty („dzień” podświetlony)
- Ustawić aktualny dzień



23-05-2010
DATE

- Nacisnąć „▶▶” aby podświetlić „miesiąc” i ustawić aktualny „miesiąc”



- Nacisnąć „▶▶” aby podświetlić „rok” i ustawić aktualny „rok”
- Nacisnąć „◀◀” aby powrócić do MENU głównego (przytrzymanie „◀◀” powyżej 1sek. powoduje powrót do ekranu głównego).

Ustawianie GRUP do pracy w trybie automatycznym

- Nacisnąć dowolny przycisk aby włączyć wyświetlacz

- Wcisnąć i przytrzymać przycisk „STOP” przez 3 sek. - wejście do MENU głównego,



PROGRAM MODE
TIME
DATE
GROUP
AUTO
RND-OFF

- Wybrać „GROUP” i zatwierdzić przyciskiem „STOP” - wejście do menu ustawiania grup („GRUPA 1” podświetlona),



1234567890
GROUP 1
GROUP 2
GROUP 3
GROUP 4
GROUP 5

- Wybrać grupę, którą chcemy ustawić
- Wcisnąć „STOP” (wybrana grupa zostanie podświetlona) aby wejść do trybu wyboru kanału,
- Przy pomocy przycisku „▶▶” przejść na kanały, które mają należeć do danej grupy i zatwierdzić je przyciskiem „STOP” - wybrany kanał zostanie podświetlony



1234567890
GROUP 1
GROUP 2
GROUP 3
GROUP 4
GROUP 5

- Jeżeli wszystkie żądane kanały zostały już dołączone do grupy, nacisnąć „◀◀” aby powrócić do MENU głównego.
- W celu ustawienia kolejnej grupy powtórzyć kroki od d) do g),
- Nacisnąć „◀◀” aby powrócić do MENU głównego (przytrzymanie „◀◀” powyżej 1sek. powoduje powrót do ekranu głównego)

Programowanie czasów podnoszenia i opuszczania

- Nacisnąć dowolny przycisk aby włączyć wyświetlacz

- Wcisnąć i przytrzymać przycisk „STOP” przez 3 sek. - wejście do MENU głównego,



PROGRAM MODE
TIME
DATE
GROUP
AUTO
RND-ON

- Wybrać „AUTO” i zatwierdzić przyciskiem „STOP” - wejście do menu ustawiania CZASU („GRUPA 1 ▲” i przynależne do niej kanały podświetlone),



1234567890
▲ 12:30
GROUP 1 ▲
GROUP 1 ▼
GROUP 3 ▲

- Wybrać podnoszenie odpowiedniej grupy,
- Wcisnąć STOP - wejście w ustawianie godziny podnoszenia wybranej grupy („godzina” podnoszenia „▲” zostaje podświetlona)

- Ustawić żądaną godzinę podnoszenia
- Nacisnąć „▶▶” aby podświetlić „minuty” i ustawić żądane „minuty”

- Nacisnąć „STOP” aby zatwierdzić czas podnoszenia

- Wybrać opuszczanie odpowiedniej grupy,
- Wcisnąć STOP - wejście w ustawianie „godziny” opuszczania wybranej grupy („godzina” opuszczania „▼” zostaje podświetlona)



1234567890
▼ 13:20
GROUP 1 ▲
GROUP 1 ▼
GROUP 3 ▲

- Ustawić żądaną „godzinę” opuszczania
- Nacisnąć „▶▶” aby podświetlić „minuty” i ustawić żądane „minuty”

- Nacisnąć „STOP” aby zatwierdzić czas opuszczania

- W celu ustawienia czasów podnoszenia i opuszczania kolejnych grup powtórzyć kroki od d) do m)

- Jeżeli wszystkie żądane czasy podnoszenia i opuszczania zostały ustawione, nacisnąć „◀◀” aby powrócić do MENU głównego

Generator przypadkowości - tryb urlopowy

Generator przypadkowości generuje tzw. czas przypadkowości. Powoduje on, że rolety podnoszą się i opuszczają z losowym odchyleniem od 1 do 15 minut (w przód i w tył) od zaprogramowanych czasów. Nieregularne podnoszenie i opuszczanie rolet powoduje wrażenie zamieszkanego domu, dzięki czemu przy dłuższych nieobecnościach zapewnia dodatkową ochronę.

AKTYWACJA TRYBU URLOPOWEGO:

- Nacisnąć dowolny przycisk aby włączyć wyświetlacz

- Wcisnąć i przytrzymać przycisk „STOP” przez 3 sek. - wejście do MENU głównego,



PROGRAM MODE
TIME
DATE
GROUP
AUTO
RND-ON

- Wybrać „RND-OFF” i zatwierdzić przyciskiem „STOP” - w celu aktywacji („RND-ON”)

- Nacisnąć „◀◀” aby powrócić do ekranu głównego.
- Jeśli tryb urlopowy jest aktywny, w lewym dolnym rogu ekranu głównego pojawia się znaczek RND

1234567890
12:30
23-05-2010
RND AUTO

PILOT COSMO HT

