

TELIS RTS MODULIS



Programowanie – wstępna instalacja


Ostrzeżenie: W czasie wstępnego programowania zaleca się aby do zasilania podłączony był tylko ten motor albo odbiornik RTS, który ma być programowany.

1. Proszę ustawić napęd RTS albo odbiornik RTS w tryb programowania (proszę odnieść się do instrukcji poszczególnego napędu albo odbiornika)



2. Proszę wybrać kanał na którym ma zostać zapisany napęd albo odbiornik, poprzez naciśnięcie guzika wyboru kanału, każde naciśnięcie spowoduje podświetlenie kolejnej diody na pilocie i zmianę kanału.

3. Proszę wcisnąć guzik Prog z tyłu pilota (przez 2



sekundy). Napęd bądź odbiornik potwierdzi odbiór poprzez krótki ruch tam i powrotem..


Programowanie – dodawanie nowego pilota



1. Na już używanym pilocie proszę wybrać kanał, na którym działa osłona, do której chcemy dopisać pilota.

Naciśnięcie guzika wyboru kanału spowoduje podświetlenie kanału, każde kolejne naciśnięcie spowoduje zmianę kanału, który jest aktywny.


2. Proszę nacisnąć guzik Prog na pilocie przez 2 sek. (aż do potwierdzenia)



3. Proszę wziąć nowy pilot i wybrać kanał, który ma zostać zapisany



4. Proszę nacisnąć guzik Prog na nowym pilocie, osłona robi krótki ruch góra/dół



Programowanie – ustawienia pozycji komfortowej.

1. Proszę wybrać osłonę, w której chcemy zaprogramować pozycje komfortową



2. Używając klawiszy góra/dół albo scrolla, ustawiamy osłonę w ulubionej pozycji.



3. Następnie naciskamy guzik My do momentu aż osłona potwierdzi ustawienia krótkim ruchem góra/dół



4. Aby uzyskać ulubioną pozycję należy nacisnąć guzik „my” (bez względu gdzie obecnie jest ta osłona), osłona automatycznie powinna ustawić się w zapamiętanej pozycji „my”

Działanie:

1. Wybieramy osłonę poprzez naciśnięcie klawisza wyboru kanału



2. Aby podnieść osłonę do góry należy poprostu nacisnąć guzik do góry



3. Aby obniżyć, bądź opuścić osłonę należy poprostu nacisnąć guzik do dołu



4. Aby zatrzymać osłonę kiedy się porusza należy poprostu nacisnąć guzik My



5. Aby precyzyjnie ustawić lamelki w żaluzji, proszę używać rolki scroll

Wymiana baterii:

1. Proszę używając śrubokrętu wykręcić małe śrubki z tyłu pilota i zdjąć obudowę.
2. Proszę wymienić 2340 litową 3V baterię

